

## **PFLEGEANLEITUNG**

Sie haben mit Beton Ciré eine exklusive Form der Beschichtung gewählt.

Damit Ihre Freude möglichst lang währt, haben wir für Sie Tipps für die

Pflege, Reinigung und Erhaltung

zusammengestellt

## REGELMÄSSIGE REINIGUNG UND PFLEGE VERSIEGELTER IHRER OBERFLÄCHEN

## **ALLGEMEIN:**

Für die regelmäßige Reinigung Ihrer versiegelten Beton / CREAREV Oberflächen reicht die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit einem weichen Besen oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen wegwischen. Wenn Sie den ganzen Boden wischen wollen, wringen Sie den Putzlappen oder das Bodenwischtuch gut aus. Dem Wischwasser darf OptisolASB nach Angaben der Hersteller als Reinigungszusatz zugeben werden.

## WICHTIG!

Bei Verwendung anderer Reinigungsprodukte (insb. Produkten mit Inhaltsstoffen wie Ammoniak, Chlor, ätzende Reinigungsstoffen, sowie Produkten ohne Freigabe für versiegelte zementäre Beläge) oder der Nichteinhaltung der Pflegeanleitung entfällt die Gewährleistung.

## **BÖDEN:**

Eine wirksame Verhinderung des Schmutzeintrags können Sie durch einen Schmutzfangschleuse im Eingangsbereich erreichen. Bedenken Sie: Ein Sandkorn ist immer härter als jede auf dem Markt verfügbare Versiegelung! Wird durch langanhaltende, starke Beanspruchung – z.B. im Eingangsbereich – die Versiegelungsschicht partiell verletzt oder vollkommen abgetragen, ist ein vollflächiger Schliff und eine neue Versiegelung erforderlich. Verliert der Boden im Laufe der Jahre durch normale Beanspruchung nur seinen Glanz, so kann der Lack mit unserem Spezialprodukt Starmatt ASB aufbereitet werden. Bitte setzen Sie sich hierzu mit uns in Verbindung.

## DUSCHEN:

Im Nassbereich ist es besonders wichtig die Versiegelung nicht durch zu scharfe Reinigungsmittel zu beschädigen. Die zementären versiegelten Oberflächen müssen zuerst mit Wasser benetzt werden. Danach mit einem milden Reinigungsmittel abwaschen. Bei stark kalkhaltigem Wasser können Sie ab zu dem zu dem Wisch-/Putzwasser Reinigungsmittel nach Angaben des Herstellers beigeben. Nach der Reinigung die Wände/Böden mit klarem Wasser gründlich abspülen und fachgerecht abziehen.

## WÄNDE OHNE LACK:

Hier kann Staub mit einem weichen Putz- oder Staubtuch entfernt werden. Sollten Flecken entstanden sein, darf keinesfalls mit Fleckenentfernungsmitteln gearbeitet werden, nur mit einem leicht feuchten, weichen Lappen.

# DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK FÜR DIE REINI-GUNG VON VERSIEGELTEN BETON CITRÉ FLÄCHEN:

Keine scharfen, ammoniak-, chlor- odersäurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Nur weiche Wischtücher und weiche Schwämme verwenden.

Böden nicht zu nass wischen, nur nebelfeucht. Flecken immer sofort entfernen.

Schutzschleusen, wie Fußabstreifer, vermeiden, dass größere Mengen Sand und Schmutz auf den Boden gelangen.

Jedes Quarzkorn ist stärker als Ihre Versiegelung.

Zugelassene Reinigungsprodukte: Optisol, Starmatt und Finalit für zementäre Oberflächen nach Angaben der Hersteller. Verkauf über Beton<sup>2</sup>.